



**Внимание!**

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база                                      | <input type="checkbox"/> 1 спинка с овалиной |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов                                   | <input type="checkbox"/> 6 винтов М6х20      |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотный-подъемный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 шайба стопорная   |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка ППМ с кольцом                    | <input type="checkbox"/> 1 ось               |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье с механизмом                      | <input type="checkbox"/> 1 стакан            |
| <input type="checkbox"/> 1 комплект механизма                        | <input type="checkbox"/> 1 пружина           |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника                              | <input type="checkbox"/> 1 винт              |
|  | <input type="checkbox"/> 1 шайба             |
- } Пружинный блок

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. На сиденье, как показано на рисунке В, выкрутить против часовой стрелки ручку Б и разобрать пружинный блок. Вытянуть стопорное кольцо из оси. Вытянуть ось из кронштейна
7. Установить спинку с овалиной на сиденье, продев сквозь отверстие в овалине винт сиденья. Соединить овалину спинки с механизмом сиденья, продев сквозь два отверстия в кронштейне механизма и отверстию овалины. Зафиксировать стопорное кольцо. Собрать пружинный блок, закрутив ручку Б по часовой стрелке (см. рисунок - Д).
8. Собрать сиденье с подлокотниками с помощью винтов М6\*14
9. Установить собранное сиденье на поворотный-подъемный механизм.

### РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - ручка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть ручку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть ручку А вверх

Регулировка жесткости наклона спинки - ручка Б. Для увеличения жесткости наклона спинки ручку Б повернуть по часовой стрелке, для уменьшения жесткости повернуть ручку Б против часовой стрелки.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.